아양아트센터 무대조명 회로

Back Stage Consol DMX4 , ETH'2

UPPER HORIZONT LIGHT 5KW (DIM 8)
356 355 354 353 356 355 354 353 356 355 354 353 356 355 354 353 356 355 354 353 356 355 354 353 352 351 350 349 352 351 350 349 352 351 350 349 352 351 350 349 352 351 350 349 352 351 350 349

#7 LADER (DIM 5, DMX 1)
219 220 221 222 223
219 220 221 222 223

4SUS (DIM 35 , DMX 1 , ETH'1)
175 174 173 172 171 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 153 152 151 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141

#8 LADER (DIM 5, DMX 1)
214 215 216 217 218
214 215 216 217 218

Pocket (DIM 4 , DMX 1)
341 342 343 344

Pocket (DIM 4. DMX 1)
345 346 347 348

#3 갤러리
(DIM 3, DMX1, ETH'1)
316 317 318
316 317 318

#4 갤러리
(DIM 4, DMX1, ETH'1)
308 309 310 311
308 309 310 311

Pocket (DIM 3)
335 336 337

Pocket (DIM 3)
338 339 340

#5 LADER (DIM 5, DMX 1)
209 210 211 212 213
209 210 211 212 213

3SUS (DIM 35 , DMX 1 , ETH'1)
140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106

#6 LADER (DIM 5, DMX 1)
204 205 206 207 208
204 205 206 207 208

#3 LADER (DIM 5, DMX 1)
199 200 201 202 203
199 200 201 202 203

음향반사판 5KW (DIM 5)
361 360 359 358 357

Pocket (DIM3 , DMX 1)
329 330 331

#4 LADER (DIM 5, DMX 1)
194 195 196 197 198
194 195 196 197 198

Pocket (DIM 3 , DMX 1)
332 333 334

#1 갤러리
(DIM 4, DMX1, ETH'1)
312 313 314 315
312 313 314 315

2SUS (DIM 35, DMX 1, ETH'1)
105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71

#2 갤러리
(DIM 4, DMX1, ETH'1)
304 305 306 307
304 305 306 307

Pocket (DIM 3)
323 324 325

Pocket (DIM 4)
319 320 321 322

Pocket (DIM 3)
326 327 328

#1 LADER (DIM 5, DMX 1)
189 190 191 192 193
189 190 191 192 193

1SUS (DIM 35, DMX 1, ETH'1)
70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36

#2 LADER (DIM 5, DMX 1)
184 185 186 187 188
184 185 186 187 188

No7.WALL BOX (DIM 4, DMX 1)
180 181 182 183

WALL BOX (DIM 4, DMX1)
176 177 178 179

DIRECT 30A

DIRECT 30A

Apron (DIM 35, DMX 1)
35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1



3F F.S (DIM 8, DMX 1)
268 269 270 271 272 273
274 275

3F F.S (DIM8, DMX 1)
256 257 258 259 260 261
262 263

2F F.S (DIM 4)
276 277 278 279

2F F.S (DIM 4)
264 265 266 267

1Ceiling-1 (DIM 8 , DMX 1 , ETH'1)
231 230 229 228 231 230 229 228 227 226 225 224 227 226 225 224

1Ceiling-2 (DIM 4)
235 234 233 232 235 234 233 232 235 234 233 232 235 234 233 232

Balcony (DIM 24 , DMX 1 , ETH'2)
303 302 301 300 299 298 297 296 295 294 293 292 291 290 289 288 287 286 285 284 283 282 281 280

객석중앙 Consol DMX4 , ETH'2

2Ceiling (DIM 20 , DMX 1)
255 254 253 252 251 250 249 248 247 246 / 245 244 243 242 241 240 239 238 237 236

객석 하우스 5KW (DIM 14)
362~375

F.O.H Consol DMX4 , ETH'2

Follow PIN DIRECT 50A